

Anleitung zur Inbetriebnahme der emsys Box



Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Für eine erfolgreiche Inbetriebnahme der emsys Box befolgen Sie bitte die nachfolgenden Schritte:

1. Schritt Die emsys Box auf eine Hutschiene im Anschlusskasten montieren.
2. Schritt *(optional)* Das beiliegende LAN-Kabel in den „ETH0 - LAN“ Anschluss stecken und am anderen Ende an das lokale Netzwerk anschließen.
3. Schritt Das beiliegende LAN-Kabel in den „ETH1 - WAN“ Anschluss stecken und am anderen Ende an das lokale Netzwerk anschließen.
4. Schritt Die Stromzufuhr durch Einstecken des Netzteilsteckers in den weißen „PWR“- Anschluss herstellen oder die 24V Stromzufuhr über ein vorhandenes Netzteil verkabeln.
5. Schritt Bestätigen Sie uns den Einbau der emsys Box per Mail an **esb@emsysvpp.de** oder telefonisch unter **0441 / 212 12 - 12**.